

BRUGSANVISNING

Tekanden skal skoldes før brug.

Tekanden er ikke en kedel.

Tesien løftes op af kanden med f.eks. en gaffel.

Skænkning:

Alle tekander har hver deres egenskaber og derfor bør første skænkning foregå over vasken for at undgå spild på bordet. Pas på ikke at hælde for kraftigt.

Vedligeholdelse og rengøring:

Rengør kandens ydre med en blød klud påført lidt opvaskemiddel og tør kanden efter med en klud. Rengøring af tekandes indvendige beholder foregår ved at komme en vasketab og varmt vand i beholderen og lad den stå natten over. Tekanden tåler ikke opvaskemaskine.

USER INSTRUCTION MANUAL

Scald the tea pot before use.

This tea pot is not a kettle. Do not place on stovetop or heating element of any kind.

The tea strainer can be lifted up out of the pot with e.g. a fork.

Characteristics for pouring:

All tea pots have each their characteristics, and it is therefore advisable that the first time pouring is done over a sink to avoid spilling on the table. Be careful not to pour too powerful/quickly.

Maintenance and cleaning:

Cleaning of the external part of the tea pot is done with a soft cloth added with a little washing liquid and wiped afterwards with a dry cloth. Cleaning of the inner container of the tea pot is done by putting a dishwasher tab/warm water inside the container and let it stand overnight. Before the pot is used, it has to be washed with fresh water in order to clean it. The tea pot is not dishwasher proof.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Spülen Sie die Teekanne vor Benutzung heiß aus.

Diese Teekanne ist kein Teekessel.

Das Teesieb kann z.B. mit einer Gabel herausgehoben werden.

Gebrauchs-Charakteristik:

Alle Teekannen haben beim Gebrauch eine bestimmte, spezifische Haltung zum Eingießen und man sollte daher genau diese vorm ersten Benutzen überprüfen (z.B. über der Spüle mit kaltem Wasser), um später Flecken auf dem Tisch zu vermeiden und sich an die Haltung zu gewöhnen. Bitte vermeiden Sie zu schnelles Eingießen.

Pflege und Reinigung:

Die Teekanne kann von Außen mithilfe eines leicht angefeuchteten und mit einem Tropfen Spülmittel versehenen Tuches gereinigt werden. Die Kanne sollte darauf mit einem trockenem Tuch wieder abgetrocknet werden. Von Innen kann die Kanne mit Wasser und einem Reinigungs Tab gereinigt werden – die Kanne sollte hierzu über Nacht stehen gelassen und danach mit klarem Wasser gut durchgespült werden. Die Teekanne ist nicht Geschirrspüler geeignet.

stelton